


Ausgabe September 1971

# Dual HS 37 Service-Anleitung



#### Technische Daten

Ausgangsleistung	(gemessen	ลก	4	Ohm)	
------------------	-----------	----	---	------	--

Musik leistung 2 x 6 Watt Dauertonleistung 2 x 4 Watt

Eingänge

Empfindlichkeit 1, Phono-Keramik 400 mV an 470 k Ohm 2. Tonband, linear 400 mV an 470 kOhm 3. Tuner, linear 400 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler

20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Klangregler

Bässe ± 14 dB bei 100 Hz Höhen ± 14 dB bei 10 kHz

Lautstärkeregier

mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam

Balanceregler Regelbereich 10 dB

Stereo/Mono-Schalter

Fremdspannungsabstand

bezogen auf Vollaussteuerung ≥ 60 dB

Übersprechdämpfung Phono ≧ 20 dB

Tuner und Tonband ≧ 40 dB Leistungsaufnahme Stromaufnahme

ca, 30 VA ca, 135 mA

Netzspannungen umschaltbar

110, 150, 220 V 130, 240 V

Sicherungen 220, 240 V 160 mA träge

315 mA träge

110, 130, 150 V Bestückung 6 Silizium-Transistoren

umlötbar

4 Germanium-Leistungstransistoren

2 Silizium-Dioden

1 Selen-Gleichrichter oder 4 Si-Dioden

1 G-Schmelzeinsatz 1 A flink zur Absicherung

der Endstufen

Ausgänge 2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm

1 Koaxialbuchse 1/4" für Kopfhörer

Lautsprecher 2 Lautsprecherboxen mit je einem fi Watt Spezial-

Breitband-Lautsprecher


Maße Steuergerät mit Abdeckhaube 356 x 195 x 320 mm

Lautsprecherboxen je 195 x 300 x 130 mm

Steuergerät mit Abdeckhaube 8,75 kg

Lautsprecherboxen je 1,50 kg

Gewichte



## Justier- und Prüfdaten

bei 220 V im Leerlauf Stromaufnahme: ca, 40 mA

bei 220 V und Vollast (3,1 V / 4 Ohm) ca, 100 mA

Betriebsspannung: im Leerlauf 17,5 - 19 V bei Vollast (3,1 V / 4 Ohm) (Netzteil) 13,5 - 15 V

Ruhestrom der Endstufe: nach ca. fünf Minuten Betriebszeit: max, 45 mA

Ausgangsleistung und Lautstärkeregler:

1000 Hz, 310 mV über Buchse "Radio" einspeisen, Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner", Baß-, Höhen- und Lautstärkeregler offen, Balanceregler in Mittenstellung, beide Kanäle ansteuern. Mit dem Regler R 11 die Ausgangsspannung auf 3,1 V / Kanal an 4 Ohm einstellen.

Die 1000 Hz-Sinuskurve muß bei beiden Kanälen verzerrungsfrei sein. Eine Korrektur ist am Regier R 20 vorzunehmen.

Am Kopfhörerausgang (mit 400 Ohm abgeschlossen) müssen 2,8 - 3,8 V anliegen und an der Tonbandbuchse (Stifte 1/2 und 4/2) 25 - 30 mV (Abschlußwiderstand 100 kOhm).

Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überprüfen. Kanalabweichung K 2 / K 1 im Bereich zwischen aufgedrehtem Lautstärkeregler und mechanischer Mittenstellung;

Kanalabweichung K 1 / K 2 im Bereich zwischen mechanischer Mittenstellung und 40 dB unter Vollaussteuerung:

max, 6 dB

max. 4 d8

Überprüfung der Baß- und Höhenanhebung bzw. Absenkung: Ausgangssignal 100 mV, 1000 Hz, alle Regler aufgedreht, Balanceregler in Mittenstellung.

Baßregler

Baßanhebung bei 100 Hz: 14 dB + 2 dB Baßabsenkung bei 100 Hz: 14 dB + 2 dB

Kanalabweichung max.: 3 dB

Höhenregler

Höhenanhebung bei 14 dB ± 2 dB 10 kHz: Höhenabsenkung bei 14 d8 ± 2 dB 10 kHz:

Kanalabweichung max,: 3 dB

Physiologische Lautstärkeregelung:

Lautstärke-, Baß- und Höhenregier voll aufdrehen, Balanceregier in Mittenstellung, Eingangswahlschalter in Stellung "Tuner", 1000 Hz, 310 mV über Eingang "Radio" einspeisen (Ausgangsspannung 3,1 V an 4 Ohm/Kanał = + 6 dB). Mit dem Lautstärkeregler die Ausgangsspannung um 30 dB verringern.

Baßanhebung bei 100 Hz: 22 d8 ± 2,5 dB ] bezogen auf 23 dB ± 2,5 dB Höhenanhebung bei 10 kHz: 1000 Hz

#### Balanceregler:

Regelbereich 8 - 12 dB

### Eingangsempfindlichkeit:

Lautstärke-, Baß- und Höhenregler offen, Balanceregler in mech. Mittenstellung, Meßfrequenz 1000 Hz.

Erforderliche Eingangsspannung für 1 V Ausgangsspannung an 4 Ohm / Kanal:

Phono 70 mV Tuner 70 mV Tonband 70 mV

#### Störspannung:

Verstärker-Eingang mit 10 kOhm abschließen, Lautstärke-, Baß- und Höhenregler aufdrehen, Balanceregler in elektr, Mittenstellung, Die Störspannung am Ausgang (4 Ohm reell/Kanal) darf max, 4 mV/Kanal betragen,

Fig. 2 Atzschaltplatte des Netzteils 222 747 (Leiterseite)





Fig. 3. Atzschaltplatte der Endstufe 221 101 (Leiterseite)



Bal

Balanceregier

10

Lautstärkeregler

H

E

Höhenregler

11

Baßregler

И

Fig. 4 Atzschaltplatte des Regelverstärkers 213 872 (Leiterseite)





Fig. 5 Chassis Stereo-Transistorverstärker TV 173




Ersatzteil	e TV	173
------------	------	-----

osNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahi
7	222 389	Anschlußrahmen kpl.	1
	205 168	Anschlußschild	1
2	209 483	Lautsprecher-Steckdose 2-polig	2
3	212 228	Schaltplatte kpl, mit Spannungswähler	1
	205 169	Sicherungsschild	1
4	209 735	Sicherung 160 mA träge (220/240 V)	1
5	209 736	Sicherung 315 mA träge (110/150 V)	1
6	204 722	Hal tebügel	1
7	213 851	Trafokabel 7-adrig	1
	202 7 10	Durchführung	1
8	217 481	Buchsenplatte kpl	1
	205 176	Anschlußschild	1
9	209 461	Flansch-Steckdose 5-polig	2
10	217 435	Abschirmkabel 6-adrig	1
11	213 285	Netztrafo kpl.	1
12	210 512	Zylinderschraube AM 4 x 5	4
13	209 977	Lötöse	7
	210 639	Scheibe 4,2 / 10 / 0,5 St	7
14	220 141	Netzkabel kpl	1
15	209 632	Netzschafter	1
16	209 656	Stufendrehschalter (Eingangswahlschalter)	1
17	210 113	Lampenfassung E 10	1
18	209 439	Glühlampe E 10, 7V/0,3 A	1
19	223 948	Kopfhörerbuchse kpl.	1
20	218 236	Abschirmkabel mit Flachsteckern	1
21	212 224	Distanzrohr	1
	213 646	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5 x 32,	1
22	210 283	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5	4
R 23	211 270	Schicht-Widerstand 1 MOhm / 0,3 W / 10 %	2
R 24	216 704	Schicht-Widerstand 100 Ohm / 0,25 W / 10 %	2
C 17	216 314	Papier-Kondensator 50 nF / 250 V ~ / 20 %	1

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
23	213 872	Regelverstärker Regelverstärkerplatte kpl. bestückt	1	
P 1	209 '651	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos, log. (Lautstärkeregler)	,	
P 2	209 652	Potentiometer 500 kOhm lin. (Balanceregler)	,	
P 3	209 653	Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm lin. (Baßregler)	2	
P 4	209 653	Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm lin.(Höhenregler)	2 2	
T 1	209 863	Transistor BC 173 C	2	
R 1	211 229			
R 2	211 246	Schicht-Widerstand 47 kOhm / 0,30 W / 10 %	2 2	
B 3	211 222	Schicht-Widerstand 33 kOhm / 0,30 W / 10 %	2	
B 4	211 277	Schicht-Widerstand 4,7 MOhm / 0,30 W / 10 %	2	
R 5	216 416	Schicht-Widerstand 18 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
R 6	211 204	Schicht-Widerstand 10 kOhm / 0,30 W / 10 %	4	
R 7	216 353 211 204	Schicht-Widerstand 1 kOhm / 0,25 W / 10 %	2	
	211204		4	
C 1	211 082	Keramik-Kondensator 47 pF / 50 V / 20 %	2	
C 2 C 3	210 918	Folien-Kondensator 10 nF / 100 V / 10 %	2	
C 4	210 945 211 101	Folien-Kondensator 33 nF / 100 V / 10 %	4	
C 5	210 945	Tantal-Elyt-Kondensator 1 μF / 25 V	4	
C 6	216 671	Folien-Kondensator 0,1 μF / 100 V / 20 %	2	
C 7	210 879	Folien-Kondensator 1,5 nF / 400 V / 10 %	2	
C 8	210 928	Folien-Kondensator 15 nF / 100 V / 20 %	2	
24	204 404	Endverstärker  Endverstärkerelette kall hastäskt		
24 25	221 101 209 860	Endverstärkerplatte kpl. bestückt	2 2	
26	213 164	Kühlstern für Transistor T 3	2	
	213 176	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 15	2 2 2	
	210 648	Scheibe 4,2 / 14 / 1 St	2	
D 1	213 181	Silizium-Diode BA 170	2	
T 2	209 862	Transistor BC 172 C	2	
T 3	209 846	Transistor BC 108 C	2	
T 4/T 5	211 778	Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus AC 181 L VII und AC		
Į		180 L VII	2	
R 9	211 275	Schicht-Widerstand 2,2 MOhm / 0,30 W / 10 %	2	
B 10	211 206	Schicht-Widerstand 12 kOhm / 0,30 W / 10 %	2	
B 11	213 177	Trimm-Widerstand 25 kOhm / 0,15 W linear	2	
R 12	211 123	Schicht-Widerstand 68 Ohm / 0,30 W / 10 %	2	
R 13	220 153	Masse-Widerstand 6,8 kOhm / 0,50 W / 10 %	2	
R 14 R 15	220 154 220 155	Masse-Widerstand 4,7 kOhm / 0,50 W / 10 %	2	
R 16	220 156	Masse-Widerstand 82 Ohm / 0,50 W / 10 %	2	
R 17	220 157	Masse-Widerstand 47 Ohm / 0,50 W / 5 %	4	
R 18	220 157	Masse-Widerstand 47 Ohm / 0,50 W / 5 %	4	
R 19	209 902	Heißleiter K 151, 40 Ohm	2	
R 20	213 178	Trimm-Widerstand 500 kOhm / 0,15 W linear	2	
R 21	211 279	Draht-Widerstand 0,47 Ohm / 1 W / 10 %	4	
R 22	211 279	Draht-Widerstand 0,47 Ohm / 1 W / 10 %	4	
C 10	211 055	Elyt-Kondensator 100 μF / 20 V	2	
C 11	211 101	Tantal-Elyt-Kondensator 1 µF / 25 V	4	
C 12	211 032	Elyt-Kondensator 4,7 μF / 16 V	2	
C 13	213 501	Keramik-Kondensator 330 pF / 500 V / 20 %	4 2 2 2	
C 14 C 15	211 054 211 066	Elyt-Kondensator 100 $\mu$ F / 15 V	2	
1 14	211 000	Elyt-Kondensator 470 μF / 16 V	4	
	000 217	Gleichrichter		
27	222 747	Gleichrichterplatte kpl, bestückt	1	
28 29	209 690 209 740	Selen-Gleichrichter B 30 / C 1000	1	
D 2	222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
	222 759 222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
D 3	444 1 43			
	222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
D 3 D 4 D 5	222 759	Silizium-Diode SE 30	4	
D 3 D 4	222 759 216 651 222 760	Elyt-Kondensator 2200 µF / 20 V	1 2 2	

Fig. 6 Stereo-Heimanlage Dual HS 37



# Ersatzteile Dual HS 37

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahi
1	213 041	Abdeckhaube CH 9 kpl.	1
1 2	223 512	Konsole nußbaum kpl.	1
_	223 513	Konsole weiß kpl.	1
	210 216	Einschlagmutter M 4	1
3	223 514	Frontblende kpl.	1
4	203 763	Leuchtstab	1
	200 444	Federscheibe	1
5	217 323	Spanplatten-Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 2,7 x 10	4
5 8 7	222 178	Abdeckbuchse	1
7	220 026	Lautsprecherbox CL 11 nußbaum kpl	2
	220 028	Lautsprecherbox CL 11 weiß kpl	2
	215 954	Schutzfilz (Satz = 🗈 Stück)	1
8	203 315	Abdeckrahmen	2
	210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz BM3 x 18	4
9	203 317	Abdeckscheibe , ,	1
	210 271	Linsenschraube AM 3 x 4	1
	210 554	Scheibe 2,4 / 6 / 0,3 Ps	1
10	212 568	Drehknopf	6
	203 239	Filzring	6
13	222 479	Typenschild HS 37	1
12	205 344	Lautsprecherkabel CA 3 kpl	1
13	216 488	Netzkabel kpl. (Verbindung Phonochassis-Verstärker)	1
14	210 289	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz E 3,5 x 16	5
	210 648	Scheibe 4,2 / 14 / 1 St	5
15	210 525	Zylinderschraube AM 4 x 25	1-
	210 638	Scheibe 4,2 / 10 / 0,5 Ps	1
16	221 151	Verpackungskarton kpl	1
17	222 481	Bedienungsanleitung	1

osNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
		Ersatzteile Lautsprecherbox	
18	221 176	Leergehäuse nußbaum kpl	1
14	221 177	Leergehäuse welß kpl.	1
19	203 777	Lautsprecher	1
	210 597	Scheibe 3,2 / 8 / 0,5 St	4
	210 361	Sechskantmutter M 3	4
20	212 196	Rückwand kpl.	1
	213 589	Lautsprecherbuchse 2-polig	1
21	210 335	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 20	4
	203 242	Unterlegscheibe geprägt	4
22	220 042	Typenschild	1
23	215 888	Dual-Zeichen	1
	221 455	Sperrscheibe	1
24	212 197	Verpackungskarton kpl.	1
25	220 410	Techn, Datenblatt	1

Änderungen vorbehalten

Die Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung und Fehlersuchtabelle für den Automatikspieler Dual 1214 sind der Service-Anleitung Dual 1214 zu entnehmen.

